

CONTENU DE L'EMBALLAGE:

- 2 socles pour télécommande Wii
- 1 sabre laser rouge
- 1 sabre laser bleu
- Manuel d'utilisation/carte de garantie.
- · Carte d'inscription.

INSTALLATION DE LA TÉLÉCOMMANDE WII SUR LE SOCLE POUR

REMARQUE: Fixez l'étui silicone sur la télécommande Wii avant d'insérer celle-ci sur le socle. Veuillez vous référer au manuel d'utilisation de la télécommande Wii pour l'installation et le retrait de l'étui silicone.

Avec le MotionPLUS Wii

- 1. Assurez-vous que l'étui silicone est installé sur la télécommande Wii
- 2 Ftendez entièrement le socle de la télécommande
- 3. Insérez l'embout de la dragonne à travers l'orifice circulaire situé au dos du socle de la télécommande.
- Insérez d'abord la partie supérieure de la télécommande. Assurez-vous d'insérel la télécommande sous la languette située sur la partie supérieure du socle.
- 5. Une fois la partie supérieure insérée, appuyez sur la partie centrale et inférieure de la télécommande pour l'insérer totalement dans le socle.
 6. Remontez la partie inférieure du socle de la télécommande pour sécuriser la
- 7. Pour retirer la télécommande Wii, étendez entièrement le socle de la télécom-
- 8. En utilisant votre index, sortez la télécommande Wii de l'orifice circulaire situé au
- 9. Poussez la télécommande Wii vers le haut pour la sortir.

Sans le MotionPLUS Wii

- Assurez-vous que l'étui silicone est installé sur la télécommande Wii
 Assurez-vous d'avoir entièrement étendu le socle de la télécommande.
- 3. Insérez la dragonne via l'orifice inférieur.
- 4. Insérez d'abord la partie supérieure de la télécommande. Assurez-vous d'insérer la télécommande sous la languette située sur la partie supérieure du socle.
- 5. Une fois la partie supérieure insérée, appuyez sur la partie centrale et inférieure de la télécommande pour l'insérer totalement dans le socle.
 6. Remontez la partie inférieure du socle de la télécommande pour sécuriser la
- télécommande Wii.
- 7. Pour retirer la télécommande Wii. étendez entièrement le socle de la télécom-8. En utilisant votre index, sortez la télécommande Wii de l'orifice circulaire situé au
- dos du socle. 9. Poussez la télécommande Wii vers le haut pour la sortir.

MODE OPÉRATOIRE DU CONNECTEUR D'EXTENSION EXTERNE DU SOCLE DE LA TÉLÉCOMMANDE:

1. Pour ouvrir le loquet de verrouillage, appuyez sur le bouton situé sous le bouton Lock-Unlock du socle pour la télécommande.

2. En dirigeant la partie supérieure du socle vers le bas, utilisez le connecteur Infrarouge de la télécommande Wii pour effectuer des sélections sur l'écran.

3. Une fois les sélections terminées, fermez le loquet de verrouillage. Un clic est émis lorsque le loquet est verrouillé.

INSTALLATION DU SABRE LASER:

- Retirez le cache du compartiment à piles situé sur le côté du sabre laser. (a small screwdriver is needed)
- Insérez 2 piles « AAA » puis replacez le couvercle du compartiment à piles REMARQUE: Le commutateur MARCHE/ARRET du sabre laser est situé sous le couvercle du compartiment à piles. Lorsque vous appuyez dessus, le sabre laser s'illumine en ROUGE ou en BLEU (selon le sabre que vous tenez). Afin de prévenir tout gaspillage d'énergie, assurez-vous d'éteindre le sabre laser lorsque vous ne
- 3. Connectez l'accessoire au socle de la télécommande. Pour installer le sabre laser, placez la partie inférieure de l'accessoire dans le socle pour télécommande. Les petits tenons situés sur la partie supérieure du socle pour la télécommande doivent être insérés dans les espaces situés sur la partie inférieure de l'accessoire. Faites correspondre les flèches situées sur le socle de la télécommande avec celles de l'accessoire.
- 4. Tournez l'accessoire dans le sens antihoraire jusqu'au clic. L'accessoire est
- 5. Pour retirer l'accessoire du socle, maintenez enfoncée la touche UNLOCK-LOCK puis tournez l'accessoire dans le sens horaire puis séparez-le du socle de la

REMARQUE: N'utilisez aucun accessoire ne s'adaptant pas au connecteur d'extension. En cas de problème avec un accessoire, contactez l'équipe d'assistance de dreamGEAR à l'adresse support@dreamgear.net.

REMARQUE: Pensez tout d'abord à votre sécurité. Lorsque vous agitez le socle pour télécommande Wii avec un accessoire connecté, observez les objets et personnes qui vous entourent afin de ne pas blesser quelqu'un ou endommager un objet. Afin de prévenir toute blessure corporelle et dommage, assurez-vous que la télécommande Wii est fermement connectée au socle pour télécommande Wii est que vous vous situez à une distance suffisamment éloignée de votre téléviseur et des personnes qui vous entourent. Les accessoires fournis sont conçus SEULE-MENT pour le jeu et ne doivent jamais être utilisés pour blesser des personnes, briser des objets ou autres accessoires. Utilisez toujours la dragonne de la télécommande Wii lors de l'utilisation des accessoires fournis. Veuillez vous référer au manuel d'utilisation de la télécommande Wii pour l'installation et le retrait des

STIPULATION D'EXONÉRATION: dreamGEAR ne sera en AUCUN CAS tenu responsable des blessures corporelles et des dommages de biens causés lors de l'utilisation de ce produit. Il est de la responsabilité de l'utilisateur d'utiliser l'unité en toute sécurité

iSound

dreamGEAR

WARRANTY CARD

All dreamGEAR/i.Sound products come with a limited warranty and have been subjected to a thorough series of tests to ensure the highest level of dependability and compatibility. It is unlikely that you will experience any problem, but if a defect should become apparent during the use of this product, dreamGEAR warrants to the original consumer purchaser that this product will be free from defects in material and workmanship for a period of 120 days from the date of your original purchase. If a defect covered by this warranty occurs, dreamGEAR, at its option, will repair or replace the product purchased at no charge. If a replacement is necessary and your product is no longer available, a comparable product may be substituted at the sole discretion of dreamGEAR.

This warranty does not cover normal wear and tear, abusive use or misuse, modification, tampering or by any other cause not related to either materials or workmanship. This warranty does not apply to products used for any industrial, professional or commercial purposes.

For service on any defective product under the 120-day warranty policy, please contact Consumer Support to obtain a Return Authorization Number.

NOTE: dreamGEAR will not process any defective claims without a Return Authorization Number.

> **Consumer Support Hotline:** 877-999-DREAM (3732) (U.S. and Canada only) or 310-222-1045 (International)

> Consumer Support Email: support@dreamgear.net

Websites:

www.dreamgear.net www.isound.net

Pack Twin Saber **MO**

DGWII-3132

works with



PACKAGE CONTENTS:

- 2 Remote Cradles
- 1 Red Glow Saber Extension
- 1 Blue Glow Saber Extension
- User's Guide/Warranty Guide Registration Card

HOW TO INSERT THE WII REMOTE INTO THE REMOTE CRADLE:

NOTE: The Remote Cradle can only be used with the Wii Remote Jacket attached to the Wii Remote. Please refer to the Wii Remote's User's Guide on how to install and uninstall the Wii Remote Jacket.

With Wii MotionPLUS

- 1. Make sure that the Wii Remote is inserted into the Wii Remote Jacket.
- 2. Extend the body of the Remote Cradle all the way down.
- 3. Insert the wrist strap through the circular hole located toward the back of the Remote Cradle.
- Insert the top of the Wii Remote first. Make sure that you insert the remote underneath the tab located towards the top of the Remote Cradle. 5. Once the top is inserted, push the middle and bottom of the Wii Remote until
- flush with the Remote Cradle.

 6. Push the bottom of the Remote Cradle upward to secure the Wii Remote.
- 7. To remove the Wii Remote, fully extend the body of the Remote Cradle all the
- 8. Using your index finger, push the Wii Remote out from the circular hole located on the back of the Remote Cradle.

 9. Lift the Wii Remote up and out.

- Without Wii MotionPLUS

 1. Make sure that the Wii Remote is inserted into the Wii Remote Jacket.
- Make sure that the body of the Remote Cradle is pushed all the way down.
 Insert the wrist strap through the bottom hole.
 Insert the top of the Wii Remote first. Make sure that you insert the remote
- underneath the tab located towards the top of the Remote Cradle.

 5. Once the top is inserted, push the middle and bottom of the Wii Remote until Flush with the Remote Cradle.
- 6. Push the bottom of the Remote Cradle upward to secure the Wii Remote.
- 7. To remove the Wii Remote, fully extend the body of the Remote Cradle all the
- way down.
 8. Using your index finger, push the Wii Remote out from the circular hole located on the back of the Remote Cradle.
- 9. Lift the Wii Remote up and out.

HOW TO USE THE PASS-THROUGH PORT ON THE REMOTE CRADLE:

- To unhinge the breakaway latch, press the button located under Lock-Unlock button on the Remote Cradle.
- 2. With the top of the Remote Cradle down, use the IR port on the Wii Remote to make your on-screen selections.
- 3. After your on-screen selections have been made, re-hinge the breakaway latch. You will hear a clicking sound to indicate that the latch is back in place.

HOW TO INSTALL THE GLOW SABER EXTENSION:

- I. Remove the battery cover on the side of the Saber Extension. (a small screwdriver is needed)
- isert 2 "AAA" batteries and replace the battery cover.

NOTE: The ON/OFF button for the Saber Extension is located below the battery cover. When pressed, the Saber Extension illuminates RED or BLUE (depending which saber you have in hand). Make sure you turn the Saber OFF when not in use to preserve battery life.

- 3, Attach the extension onto the Remote Cradle, To attach the Saber Extension, place the bottom of the extension to the Remote Cradle. The small pegs on the top of the Remote Cradle should fit into the gaps of the bottom of the extension. Match the pointed arrows located on both the Remote Cradle and
- 4. Turn the extension counter-clockwise until you hear a clicking sound. The
- extension will lock into place.

 5. To release the extension from the Remote Cradle, hold down the UNLOCK-LOCK button and turn the extension clockwise and pull off the Remote Cradle. NOTE: Do not use any extension if they do not lock into place. If you are having issues with any extensions, please contact the dreamGEAR Support Team at

NOTE: Always practice safety first. When you are swinging the Remote Cradle with an extension attached, be aware of your surroundings, making sure not to hit anyone or anything. To prevent injury and property damage, make sure the Wii Remote is properly and securely attached to your Remote Cradle and that you are a reasonable distance from your television and any people around you. The accessories included are designed for gaming ONLY and should never be used to strike people, objects or other accessories. Always use your Wii Remote wrist straps when using the accessories included. Please refer to your Wii Remote's User's Guide to install or uninstall the wrist straps.

DISCLAIMER: dreamGEAR is NOT responsible for any personal injury or damage to property when using this product. It is the user's responsibility to practice proper safetv procedures



CONTENIDO DEL PAQUETE:

- 2 Bases para el Control Remoto
- 1 Extensión para Sable luminoso rojo
- 1 Extensión para Sable luminoso azul Guía de usuario/Tarjeta de garantía
- Tarieta de registro

CÓMO INSERTAR EL CONTROL REMOTO WII EN LA BASE DEL REMOTO:

NOTA: La Base del Remoto puede utilizarse solamente con el Forro para Control Remoto Wii instalado en el Control Remoto Wii. Consulte la Guía de Usuario del Control Remoto Wii para ver cómo instalar v desinstalar el Forro para Control

Con Wii MotionPLUS

- 1. Asegúrese de que el Control Remoto Wii esté insertado en el Forro para Control Remoto Wii.
- 2. Extienda el cuerpo de la Base del Control Remoto en toda su longitud.
 3. Inserte la correa de muñeca a través del agujero circular ubicado hacia la parte
- trasera de la Base para control remoto.
- 4. Inserte primero la parte superior del Control Remoto Wii. Asegúrese de insertar el control remoto por debajo de la pestaña ubicada hacia la parte superior de la Base del control remoto.
- 5. Una vez insertada la parte superior, empuje las partes media e inferior del Control Remoto Wii hasta que quede al ras con la Base del control remoto.
- Empuje hacia arriba la parte inferior de la Base del control remoto para que el Control Remoto Wii quede firme.
- 7. Para retirar el Control Remoto Wii, extienda el cuerpo de la Base del Control Remoto en toda su longitud.
- 8. Usando su dedo índice, empuje el Control Remoto Wii fuera del agujero circular ubicado en la parte trasera de la Base del control remoto
- 9. Levante el Control Remoto Wii y extráigalo.

Sin Wii MotionPLUS

- 1. Asegúrese de que el Control Remoto Wii esté insertado en el Forro para Control Remoto Wii.
- 2. Asegúrese de que el cuerpo de la Base del control remoto esté totalm extendido.
- 3. Inserte la correa de muñeca a través del agujero de la parte inferior.
 4. Inserte primero la parte superior del Control Remoto Wii. Asegúrese de insertar el control remoto por debajo de la pestaña ubicada hacia la parte superior de la Base del control remoto.
- 5. Una vez insertada la parte superior, empuje las partes media e inferior del
- Control Remoto Wii hasta que quede al ras con la Base del control remoto.

 6. Empuje hacia arriba la parte inferior de la Base del control remoto para que el Control Remoto Wii quede firme.
- 7. Para retirar el Control Remoto Wii, extienda el cuerpo de la Base del Control Remoto en toda su longitud. 8. Usando su dedo índice, empuje el Control Remoto Wii fuera del agujero circular
- ubicado en la parte trasera de la Base del control remoto. 9. Levante el Control Remoto Wii y extráigalo.

CÓMO USAR EL PUERTO DE PASO DE LA BASE DEL CONTROL REMOTO:

- Para separar el cierre, presione el botón ubicado bajo el botón Lock-Unlock de la base para el Control remoto.
- 2. Con la parte superior de la Base de control remoto hacia abajo, use el puerto IR del Control Remoto Wii para realizar sus selecciones en pantalla.
- 3. Después de haber hecho sus selecciones en pantalla, reponga el cierre. Escuchará un sonido de "clic" para indicar que el cierre está de nuevo en su

INSTALACIÓN DE LA EXTENSIÓN SABLE LUMINOSO:

- Abrir la tapa de la unidad de baterías en un costado de la Extensión Sable (se requiere de un destornillador pequeño)
- 2. Insertar 2 baterías tamaño triple A (AAA) v volver a colocar la tapa de la unidad. NOTA: El botón ON/OFF de la Extensión Sable se encuentra debajo de la tapa de la unidad de baterías. Al presionar, la extensión Sable, se ilumina en ROJO o en AZUL (dependiendo del sable que se tenga en la mano). Asegurar que el Sable esté apagado en OFF cuando no esté en uso, a fin de preservar la vida útil de las
- 3. Conectar la extensión en la base para el Control Remoto. Para conectar la extensión del Sable, colocar la parte inferior de la extensión en la base para el Control Remoto. Las pequeñas placas de la base para el Control Remoto deben calzar entre los espacios de la parte inferior de la extensión. Alinear las flechas indicadas en la base para el Control Remoto y en cada extensión. Girar la extensión en el sentido contrario de las manillas del reloj y cuando sienta
- un click la Extensión quedará fija en su lugar.

 Para retirar la extensión de la base para el Control Remoto, presione el botón indicado UNLOCK-LOCK y girar la extensión en el sentido de las manillas del reloi para luego tirarlo hacia arriba para sacarlo de la base del Control Remoto. NOTA: No usar ninguna Extensión si no queda fija en su lugar. Si tiene problemas con cualquiera de las Extensiónes, por favor contactar al Equipo de Soporte de dreamGEAR al email support@dreamgear.net.

NOTA: La seguridad siempre es lo primero. Cuando esté haciendo movimientos giratorios con una extensión acoplada a la Base para el control remoto, tenga cuidado con lo que le rodea y tome precauciones para no golpear a nadie ni a ningún objeto. Para evitar lesiones y daños a la propiedad, asegúrese de que el Control Remoto Wii esté acoplado adecuada y firmemente a la Base para Control Remoto Wii v de estar a una distancia razonable de su televisor v de cualquier persona que esté en los alrededores. Los accesorios del Juego Deportivo 6 en 1 están diseñados para jugar SOLAMENTE y nunca deben utilizarse para golpear personas, objetos ni a otros accesorios. Utilice siempre sus correas de muñeca para Control Remoto Wii cuando emplee los accesorios incluidos. Consulte la Guía de Usuario del Control Remoto Wii para ver cómo instalar y desinstalar las manillas

DESCARGO DE RESPOSABILIDAD: dreamGEAR NO es responsable de ninguna lesión personal o daño a la propiedad derivados del uso de este producto. Es responsabilidad del usuario poner en práctica los procedimientos de seguridad apropiados.



support@dreamgear.net.

FOR TECHNICAL SUPPORT PLEASE CONTACT: 1-877-999-DREAM or support@dreamgear.net